

Ce document vise à aider le professionnel d'un projet (concepteur spécialisé, architecte, ingénieur ou tout autre professionnel) à rédiger un devis technique. Les informations qu'il contient sont mises à sa disposition à titre indicatif seulement. Le professionnel assume l'entière responsabilité d'évaluer l'utilité, la conformité et la convenance des dites informations quant au projet spécifique. Il s'engage à faire la vérification des données techniques contenues au présent document afin de s'assurer de leur applicabilité audit projet. Dès lors que telle utilisation est faite par le professionnel, celui-ci prend la charge des dites informations comme si elles étaient siennes. Toute utilisation par une personne non spécialisée est strictement déconseillée.

Instructions d'application pour BRIK-TEX sur des murs verticaux.

PARTIE 1 GÉNÉRAL

1.1 Portée des travaux

- 1.1.1 Fournir toute la main-d'œuvre, les matériaux et l'équipement nécessaires à l'application de la finition spécialisée ADEX BRIK-TEX sur des murs verticaux extérieurs et intérieurs constitués de systèmes d'isolation des façades avec enduit (SIFE), de béton et de maçonnerie, de stuc ainsi que de surfaces intérieures en cloisons sèches.

1.2 Exigences connexes

- 1. Section 01 40 00: Exigence de la qualité
- 2. Section 03 30 00: Coffrages et accessoires pour béton
- 3. Section 04 20 00: Maçonnerie en élément
- 4. Section 05 40 00: Charpente métallique légère pressée à froid
- 5. Section 06 10 00: Charpente de bois
- 6. Section 07 24 00: Systèmes d'isolation des Façades avec Enduit
- 7. Section 09 28 00: Panneau d'appui
- 8. Section 09 90 00: Peinturage

1.3 Description

- 1.3.1 ADEX BRIK-TEX est un effet de finition décorative qui recrée l'apparence de la brique au moyen d'une application légère et personnalisable. À l'aide de gabarits autocollants découpés sur mesure et d'une combinaison de produits de mortier et de couches de finition ADEX, les concepteurs peuvent créer des motifs uniques de briques et de carreaux ainsi que différentes combinaisons de couleurs, avec un minimum de contraintes de conception.

1.4 Exigences conceptuelles

- 1.4.1 Tous les travaux doivent respecter les codes et normes en vigueur, les recommandations du fabricant et les règles de l'art en construction.
- 1.4.2 Le système de substrat doit être conçu pour résister à toutes les charges, telles que charges mobiles, permanentes, surcharges, charges

sismiques, appels d'air, etc.

1.4.3 Substrats recommandés:

- 1.4.3.1 SIFE Adex: BRIK-TEX remplacera les matériaux typiques de la couche de finition Adex lorsqu'il est utilisé dans un Système d'isolation des façades avec enduit (SIFE).

- 1.4.3.2 Extérieurs; stuc, béton ou maçonnerie correctement installé.

- 1.4.3.3 Intérieurs; cloisons sèches, plâtre, béton ou maçonnerie installé correctement.

- 1.4.4 L'architecte et l'entrepreneur général doivent être informés de tout substrat non conforme. Les travaux ne doivent pas être poursuivis tant que les conditions non satisfaisantes n'ont pas été corrigées.

- 1.4.5 Les joints d'expansion doivent être prévus conformément au substrat choisi sur lequel le BRIK-TEX sera installé.

1.5 Assurance qualité

1.5.1 Manufacturier

- 1.5.1.1 Le manufacturier du système SIFE devra être Systèmes Adex Inc.

- 1.5.1.2 Tout autre fabricant de matériaux en tierce-partie devra être approuvé par Systèmes Adex Inc.

1.5.2 Applicateur

- 1.5.2.1 L'applicateur devra avoir les licences et les permis nécessaires.

- 1.5.2.2 L'applicateur devra avoir un minimum de 2 ans d'expérience dans l'installation de SIFEs et disposer de suffisamment de matériel et de main-d'œuvre qualifiée pour mettre en œuvre le projet.

- 1.5.2.3 L'applicateur devra suivre les directives du manufacturier pour l'installation de toutes les composantes du système.

1.6 Livraison et entreposage

- 1.6.1 Livrer les matériaux au chantier dans leur emballage d'origine non ouvert, clairement identifié avec le nom du manufacturier et la description du contenu.

- 1.6.2 Tous les matériaux fournis par Systèmes ADEX devront être entreposés dans un endroit frais et sec, à l'abri du soleil, des

- intempéries et des dommages, et à des températures supérieures à 5°C (41°F).
- 1.6.3** Tous les matériaux fournis par Systèmes ADEX devront être protégés contre les intempéries, et à l'abri de la chaleur excessive (températures supérieures à 32 ° C (90 ° F)).
- 1.7** Maquette BRIK-TEX
- 1.7.1** Construire un panneau/maquette de BRIK-TEX sur une partie d'un mur réel faisant partie du projet tel qu'indiqué par le professionnel. Le panneau, une fois approuvé, doit représenter le standard pour le projet.
- 1.8** Conditions au chantier
- 1.8.1** Le système de revêtement devra être installé sur un substrat et dans des conditions climatiques au-dessus de 5°C (41°F).
- 1.8.2** Un chauffage et une ventilation adéquats devront être fournis lors de l'installation à des températures sous les 5°C (41°F).
- 1.8.3** Une température ambiante d'au moins 5°C (41°F) devra être maintenue après l'installation du système de revêtement durant une période minimale de 24 heures, ou plus si nécessaire, pour assurer un séchage complet.
- 1.8.4** L'installation du système de revêtement ADEX devra être coordonnée avec les autres corps de métier.

PARTIE 2 PRODUITS

- 2.1** Manufacturier
- 2.1.1** Toutes les composantes de l'installation ADEX BRIK-TEX devront être achetées de Systèmes ADEX Inc. ou de ses distributeurs autorisés. Aucun remplacement ou ajout de matériaux ne pourra se faire sans le consentement écrit du fabricant.
- 2.2** Produits
- 2.2.1** Couche de base (optionnelle)
- 2.2.1.1** Devra être un produit acrylique, tel que la BASE ADEX ou ADEX NIVELEX.
- 2.2.1.2** La couche de base ne sera requise que lorsque les conditions de substrat ne permettent pas l'adhérence des couches de finition ADEX faisant partie du système BRIK-TEX.
- 2.2.2** Treillis d'armature (optionnel)
- 2.2.2.1** Doit être résistant aux alcalis et choisi parmi les options suivantes:
- a) TREILLIS UNITAPE: 65g/m² (2 oz/vg²)
 - b) TREILLIS QUICK TAPE: 65g/m² (2 oz/vg²)
 - c) TREILLIS STANDARD (DESIGN) : 150g/m² (4.5 oz/vg²)
- 2.2.2.2** Le treillis d'armature doit être utilisé conjointement avec la couche de base seulement lorsque requis.
- 2.2.3** Couche d'apprêt (si requis):
- 2.2.3.1** Devra être un composé acrylique, applicable au rouleau, tel que le PRIMEX ou le PRIMEX NG, manufacturé par Systèmes ADEX Inc. L'utilisation de l'apprêt PRIMEX/PRIMEX NG est fortement recommandée. Il permet d'ajouter de la profondeur à la couleur, d'accroître le pouvoir couvrant de la finition et d'en augmenter sa longévité.
- 2.2.4** Couche de mortier.
- 2.2.4.1** Les revêtements de base suivants, d'apparence lisse, sont recommandés.
- NOTES : S'IL VOUS PLAÎT CHOISISSEZ UNE DES FINITIONS SUIVANTES AINSI QUE LA COULEUR ET EFFACEZ LES AUTRES.**
- a) MORTIER ADHÉSIF Adex; couche de mortier/coulis conçue spécifiquement pour le système BRIK-TEX.
 - Couleur : [Référez le numéro de série Adex utilisé pour développer la couleur requise].
 - b) Adex SONORA; couche de finition ultra-lisse (deux couches).
 - Couleur : [Référez le numéro de série Adex utilisé pour développer la couleur requise].
 - c) BASE NON-CIMENTAIRE Adex; composé de couche de base acrylique-polymère teintable, prêt à l'emploi directement du seau.
 - Couleur : [Référez le numéro de série Adex utilisé pour développer la couleur requise].
- 2.2.4.2** Pour les couches de mortier personnalisées ou alternatives, veuillez contacter votre représentant Adex local.
- 2.2.5** Gabarits Adex BRIK-TEX.
- 2.2.5.1** Un gabarit conçu sur mesure avec un endos autoadhésif fabriqué à partir de plastique recyclé Polystyrène (HIPS) à impact élevé ou équivalent.
- 2.2.5.2** Assurez-vous qu'un nombre suffisant de gabarits ont été commandés et qu'ils sont disponibles pour compléter la zone de mur requise pour recevoir l'application BRIK-TEX.
- 2.2.5.3** Les gabarits BRIK-TEX sont offerts en épaisseur mince (0,023) et épaisse (0,060). Voir le TABLEAU 1 à la fin du présent document ou

consulter le site adex.ca pour obtenir davantage d'images et d'information sur chaque modèle.

2.2.6 Couche de finition « couche de brique »

2.2.6.1 Devra être un produit en pâte, à base 100% acrylique, mélangé en usine, prêt pour usage, avec couleur et texture intégrées.

2.2.6.2 Sera de texture [Référez la finition Adex].

2.2.6.3 Couleur : [Référez le numéro de série Adex utilisé pour développer la couleur requise].

2.3 Autres matériaux

2.3.1 Eau

2.3.1.1 Sera limpide, exempte de débris et potable.

2.3.2 Ciment

2.3.2.1 Sera de Type GU et conforme à la norme CSA-A3001, frais et exempt d'agglomérats.

PARTIE 3 APPLICATION

3.1 Inspection du substrat

3.1.1 Couche de base Adex :

3.1.1.1 Toutes les couches de treillis de renforcement en fibre de verre Adex doivent être entièrement intégrées à la couche de base du SIFE.

3.1.1.2 La couche de base Adex doit être lisse, sans déviation, pour assurer une bonne adhésion des gabarits BRIK-TEX.

3.1.1.3 La couche de base Adex doit être entièrement sèche (minimum de 24 heures, en fonction des conditions climatiques).

3.1.1.4 Tous les murs doivent être exempts de poussière, saleté, efflorescence et de tout autre contaminant de surface pouvant nuire à l'adhérence des composants Adex.

3.1.2 Autres substrats :

3.1.2.1 Le substrat sera examiné pour s'assurer qu'il est en bon état, solide, sans vide ou projection.

3.1.2.2 Si le support nécessite un nivellement et / ou un renforcement, il peut être nécessaire d'installer une couche de BASE ADEX, NIVELEX et/ ou BASE NON-CIMENTAIRE ADEX avec un treillis de renforcement en fibre de verre approprié. Suivez les instructions d'installation fournies dans la fiche technique correspondante ou contactez un représentant Adex pour connaître les procédures de préparation

recommandées.

3.1.2.3 Les cloisons sèches intérieures devraient présenter une finition de niveau 4 (joints rubanés et têtes de fixations recouvertes de composé à joints), conformément à la norme ASTM C840, Standard Specification for Application and Finishing of Gypsum Board. Comme solution de rechange, les cloisons sèches peuvent être nivelées avec la BASE NON-CIMENTAIRE ADEX et un treillis ADEX UNIFIX peut être installé sur tous les joints des cloisons sèches.

3.2 Préparation

3.2.1 Les bouches de ventilation et autres canalisations, les câbles et les prises seront recouverts de manière adéquate avant de commencer l'installation.

3.2.2 Les travaux adjacents (tels la brique, les revêtements, le béton...) doivent être protégés afin d'éviter les dommages durant l'installation des produits Adex.

3.3 Mélange

3.3.1 BASE ADEX

3.3.1.1 Mélanger le contenu du contenant de BASE ADEX jusqu'à l'homogénéité du produit. Cela permettra d'éliminer toute décantation de matière en raison de l'entreposage.

3.3.1.2 Dans un récipient propre seront mélangés, à poids égal, la Base ADEX et le ciment de type GU dans un ratio de 1:1. Ajouter le ciment petit à petit afin d'éviter les grumeaux de se produire.

3.3.1.3 Lorsque le produit sera homogène, attendre 5 minutes, puis agiter à nouveau.

3.3.1.4 Une quantité minimale d'eau peut être ajoutée afin d'ajuster la consistance. Aucun autre produit (tel antigel, accélérateur ou autre) ne pourra y être ajouté.

3.3.2 Adex NIVELEX

3.3.2.1 Mélanger le contenu du contenant du ADEX NIVELEX jusqu'à l'homogénéité du produit. Cela permettra d'éliminer toute décantation de matière en raison de l'entreposage.

3.3.2.2 Dans un récipient propre seront mélangés, à poids égal, le ADEX NIVELEX et le ciment de type GU dans un ratio de 2:1. Ajouter le ciment petit à petit afin d'éviter les grumeaux de se produire.

3.3.2.3 Lorsque le produit sera

homogène, attendre 5 minutes, puis agiter à nouveau.

- 3.3.2.4** Une quantité minimale d'eau peut être ajoutée afin d'ajuster la consistance. Aucun autre produit (tel antigel, accélérateur ou autre) ne pourra y être ajouté.

3.3.3 BASE NON-CIMENTAIRE ADEX

- 3.3.3.1** Mélanger le contenu du seau de BASE NON-CIMENTAIRE ADEX jusqu'à l'obtention d'un mélange uniforme afin d'éliminer toute séparation du produit attribuable à l'entreposage.

- 3.3.3.2** Une petite quantité d'eau propre et potable peut être ajoutée au produit pour en ajuster la viscosité.

- 3.3.3.3** Consulter la fiche technique 1.7, BASE NON-CIMENTAIRE ADEX, pour l'information concernant la coloration selon les standards de couleur ADEX.

3.3.4 Apprêt Adex PRIMEX/ PRIMEX NG

- 3.3.4.1** Avant l'installation, PRIMEX doit être bien agité ou soigneusement mélangé avec un malaxeur à palette et une perceuse électrique.

- 3.3.4.2** S'assurer que tout l'équipement de mélange en contact direct avec l'apprêt PRIMEX est propre et exempt de débris et de particules libres. Ne pas trop mélanger.

- 3.3.4.3** Consultez la fiche technique Adex PRIMEX/ PRIMEX NG pour plus d'informations.

3.3.5 Finitions et enduits de mortier Adex;

- 3.3.5.1** Reportez-vous aux différentes fiches techniques Adex pour plus d'informations sur les instructions de mélange pour les couches de finition et le MORTIER ADHÉSIF ADEX.

3.4 Installation

3.4.1 Vue d'ensemble

- 3.4.1.1** BRIK-TEX est une application multicouche avec des variations de profondeur et de texture pour créer son effet. Il existe une grande variété de combinaisons de couches de finition Adex qui peuvent être utilisées ensemble pour obtenir un look unique. Des exemples sont disponibles dans le Tableau 2 à la fin du présent document.

3.4.2 Couche de base & treillis d'armature

- 3.4.2.1** Le mélange de BASE ADEX sera appliqué à une épaisseur de 1,6 mm (1/16") afin d'y noyer le treillis d'armature. La surface sera immédiatement aplanie afin de cacher complètement le treillis

- 3.4.2.2** Une bande de treillis de

départ de 300 mm (12") de long sera installée dans le mélange de BASE ADEX en angle de 45° aux coins de toutes les ouvertures.

- 3.4.2.3** Les joints du treillis d'armature devront se chevaucher sur un minimum de 63 mm (2 1/2") tant verticalement qu'horizontalement et sur un minimum de 200 mm (8") aux coins. Évitez qu'il se forme des plis dans le treillis.

- 3.4.2.4** Une deuxième couche du mélange de BASE ADEX sera nécessaire si, après séchage, on observe des imperfections ou que le treillis n'est pas complètement recouvert.

- 3.4.2.5** Un minimum de vingt-quatre heures devra s'écouler entre la pose du mélange de BASE ADEX et la pose de l'enduit de finition.

3.4.3 Apprêt (si requis)

- 3.4.3.1** Si requis, appliquez une couche uniforme d'apprêt PRIMEX ou PRIMEX NG Adex (teintée de la même couleur que la couche de finition) avec un pinceau de bonne qualité, un rouleau de 10 mm (3/8"), ou un pulvérisateur.

- 3.4.3.2** Laisser sécher l'apprêt PRIMEX ou PRIMEX NG avant de commencer avec la première couche de base pour BRIK-TEX.

3.4.4 Couche de mortier

- 3.4.4.1** Évitez les applications à la lumière directe du soleil.

- 3.4.4.2** Évitez d'appliquer une couche de finition aux endroits où le calfeutrage sera installé.

- 3.4.4.3** Couches de finition lisses Adex;
a) Appliquez à la truelle une couche de finition Adex, de texture [MORTIER ADHÉSIF / SONORA / COUCHE DE BASE NON-CIMENTAIRE], sur une épaisseur ne dépassant pas le plus gros des agrégats.

- b) Appliquez la couche de finition avec une truelle en acier inoxydable de manière continue, en maintenant un bord humide.

- c) Le nivellement et la finition de la texture doivent être effectués en une seule opération pour donner à la couche de finition Adex un aspect uniforme.

- d) Consultez la fiche technique Adex pour connaître les instructions d'installation spécifiques à chacune des couches de finition.

3.4.4.4 Couches liquides Adex;

- a) Des enduits liquides spécialisés, tels qu'ADEX CRYSTAL (apparence métallique), peuvent être appliqués afin de créer des effets uniques dans

la couche de mortier (couche de base).

b) Appliquez une couche uniforme de couche liquide Adex, recouverte d'un revêtement [CRYSTAL] avec un rouleau à poils de bonne qualité de 10 mm (3/8 ") ou avec un pulvérisateur de peinture adéquat.

c) Consultez la fiche technique Adex pour connaître les instructions d'installation spécifiques à chacune des couches de finition.

3.4.4.5 Laissez toutes les couches de mortier sécher pendant au moins 24 heures avant l'installation des gabarits adhésifs BRIK-TEX.

3.4.5 Installation des gabarits BRIK-TEX

3.4.5.1 Inspecter la couche de mortier et aplanir ou éliminer toute surépaisseur ou arête présente à la surface.

3.4.5.2 La taille de chaque gabarit BRIK-TEX varie en fonction de la conception et des exigences du projet. Reportez-vous aux dessins d'architecture (si requis) pour connaître le ou les emplacements de départ du modèle et son positionnement relatif par rapport aux angles extérieurs, aux fenêtres et aux terminaisons du système.

3.4.5.3 Établir une ligne de référence logique en fonction des ouvertures du mur, par exemple le haut des fenêtres et des portes. Cette ligne servira de ligne de niveau horizontale sur toute la largeur du mur. Tracer une ligne au cordeau à cet endroit.

IMPORTANT: Ne pas commencer la pose des gabarits à la base du mur ni aux bordures périphériques.

3.4.5.4 À partir de la ligne de référence horizontale, mesurer la distance jusqu'au bas du mur et diviser cette distance par la hauteur du gabarit. Cela permettra de déterminer le nombre de gabarits pleine hauteur requis ainsi que toute distance résiduelle. Ajuster la hauteur de chaque gabarit de façon qu'une brique pleine hauteur soit installée à la base du mur.

3.4.5.5 Aux coins, tracer une ligne verticale au cordeau correspondant à l'épaisseur d'une brique (variable). Répéter à l'autre coin. Mesurer la distance entre les deux coins et la diviser par la longueur du gabarit BRIK-TEX.

a) Si la longueur est légèrement inférieure à un nombre entier de gabarits, diviser la distance résiduelle par le nombre de gabarits et les

chevaucher en conséquence.

b) Si la longueur est légèrement supérieure à un nombre entier de gabarits, espacer également chaque gabarit afin de compenser cette distance et combler les espaces à l'aide de morceaux inutilisés de gabarits BRIK-TEX, découpés et fixés en place avec du ruban.

3.4.5.6 Ne pas appliquer les gabarits BRIK-TEX à des températures inférieures à 10 °C (50 °F) ou supérieures à 32 °C (90 °F). Installer uniquement les gabarits BRIK-TEX sur les surfaces qui seront finies au cours de la même journée.

3.4.5.7 S'assurer que la zone d'application BRIK-TEX est exempte de poussière, d'humidité et de tout autre contaminant.

3.4.5.8 Retirer le papier protecteur à l'endos du gabarit BRIK-TEX et appliquer le gabarit sur le mur, côté adhésif contre la surface. Aligner le gabarit BRIK-TEX afin de s'assurer qu'il est de niveau et correctement positionné selon les lignes de référence, et qu'il est entièrement en contact avec la surface du mur.

3.4.5.9 À l'aide d'une truelle ou d'un rouleau à stratifié, exercer une pression uniforme sur toute la surface des gabarits BRIK-TEX. Un contact adhésif uniforme est essentiel afin d'empêcher la couche supérieure de s'infiltrer sous le gabarit.

3.4.5.10 Aligner et abouter les gabarits BRIK-TEX additionnels les uns aux autres. Les gabarits sont conçus selon un motif répétitif et doivent se raccorder de façon continue, mais des espaces ou chevauchements peuvent se produire. Relier les gabarits BRIK-TEX adjacents en les fixant ensemble avec du ruban.

3.4.5.11 Aux coins intérieurs et extérieurs, découper les gabarits BRIK-TEX et utiliser les morceaux excédentaires comme rangée de départ sur le retour adjacent.

3.4.6 Installation de la couche de surface

3.4.6.1 Évitez les applications à la lumière directe du soleil.

3.4.6.2 Évitez d'appliquer une couche de finition aux endroits où le calfeutrage sera installé.

3.4.6.3 Appliquez à la truelle une couche fine de couche de finition Adex, de texture [voir www.adex.ca ou dans le cartable de spécifications Adex] sur une épaisseur ne dépassant pas la hauteur des gabarits BRIK-

TEX installés. Appliquer la couche de finition à l'aide d'une truelle en acier inoxydable de manière continue, en maintenant le bord humide.

3.4.6.4 Évitez toute accumulation de finition sur la surface supérieure des modèles BRIK-TEX, car cela pourrait provoquer une déchirure des bords lorsque les modèles sont retirés du mur.

3.4.6.5 Enduire la couche de finition à la truelle pour obtenir un aspect lisse, en prenant soin de minimiser les lignes de coups de truelle. Il est normalement recommandé de flotter verticalement, par mouvements de haut en bas, afin d'obtenir l'effet désiré. Éviter de flotter le matériau pendant le nivellement afin de prévenir tout déplacement accidentel des gabarits.

3.4.6.6 Avant de retirer les gabarits BRIK-TEX, appliquer au besoin un effet d'ombrage à l'aide d'un enduit liquide (ADEX REVIFLEX) afin de modifier l'apparence uniforme du BRIK-TEX.

3.4.6.7 Avant de retirer les gabarits, laisser durcir la couche de finition pendant au moins 24 heures. Un temps de séchage prolongé peut être requis selon la température, l'humidité relative et l'épaisseur des gabarits. Le retrait prématuré des gabarits peut entraîner le déchirement des arêtes du BRIK-TEX.

3.4.6.8 Aux endroits où la couche de finition s'est infiltrée sous les gabarits, effectuer les retouches à l'aide d'un petit pinceau et du revêtement utilisé pour la couche de mortier.

3.5 Protection

3.5.1 Fournir une protection contre la saleté, l'eau, l'humidité élevée et le gel, jusqu'à ce que les matériaux soient entièrement secs.

3.6 Nettoyage

3.6.1 Les matériaux abandonnés par l'installateur devront être enlevés.

3.6.2 L'installateur devra nettoyer les surfaces et matériaux adjacents.

**TOUTE DEMANDE DE MODIFICATION
À CE DEVIS ET À LA PROCÉDURE
D'APPLICATION DOIT ÊTRE AUTORISÉE
PAR ÉCRIT PAR SYSTÈMES ADEX INC.**

Tableau 1:

MODÈLE	NOM	PI ² PAR BOÎTE	
		0.023	0.060
UT-2S	RUNNINGBOND	450	300
UT-3S	BORDER BRICK	300	300
UT-16S	SMALL NEW YORK BLOCK	450	300
UT-19S	8X8 TILE	450	N/A
UT-23S	RECYCLED WALL BRICK	450	300
UT-24SC	SOLDIER COURSE BRICK 3/8"	300	300
UT-24S	STANDARD BRICK 3/8"	450	300
UT-25S	CINDER BLOCK	400	N/A
UT-26SC	SOLDIER COURSE BRICK 1/2"	300	300
UT-26S	STANDARD BRICK 1/2"	450	300
UT-27S	LARGE CINDER BLOCK	400	N/A

Tableau 2:

EXEMPLE	APPRÊT (OPTIONNEL)	COUCHE DE MORTIER	COUCHE DE BRIQUE (AVEC GABARIT)
1	PRIMEX NG	MORTIER ADHÉSIF (1 À 2 COUCHES)	EN CHOISIR UN: SABLÉ MEDARO MONACO CLASSIX 1.5 MEDIUM 16 PLASTENE MICATEX
2	PRIMEX NG	COUCHE DE BASE NON-CIMENTAIRE (1 À 2 COUCHES)	
3	PRIMEX NG	SONORA (2 COUCHES)	

CENTRE DES AFFAIRES

7911, Marco Polo
Montréal (Québec) Canada H1E 1N8
www.adex.ca
T 514-648-1213 | F 514-648-9597

Juin 2026

Le présent document contient les recommandations actuelles applicables à l'installation de BRIK-TEX. Elles ne sont fournies qu'à titre indicatif et sont sujettes à des modifications sans préavis. Systèmes Adex inc. se réserve le droit de faire toutes modifications éventuelles en tenant compte des progrès technologiques. Le professionnel (concepteur spécialisé, architecte, ingénieur ou tout autre professionnel) qui choisit de faire un usage, quel qu'il soit, de ces informations, assume l'entière responsabilité, de quelque nature qu'elle soit, directe ou indirecte, qui pourrait découler de cet usage. Systèmes Adex inc. n'assume ni n'engage aucune responsabilité pouvant donner lieu à des dommages, défauts, déficiences, préjudices, pertes ou diminution de profit, qu'ils soient directs ou indirects, résultant de cet usage par le professionnel. Toute utilisation par une personne non spécialisée est strictement déconseillée. **SVP consulter www.adex.ca pour obtenir la dernière version de ce document.**