

## DESCRIPTION

- Le mélange à crépis ADEX PARGEX est une poudre contenant déjà la bonne proportion de ciment de type GU. Il est spécialement conçu pour recouvrir des surfaces de béton ou de maçonnerie.

## UTILISATION

- Le mélange à crépis ADEX PARGEX est utilisé pour recouvrir des blocs ou des fondations de béton. Le produit peut être utilisé au-dessus ou au-dessous du sol. L'application se fait en couche de 3 mm (1/8 ") à 6 mm (1/4 "). Prêt à utiliser, il suffit d'ajouter de l'eau.

## CONTENANT

- Sac de 22,7 kg (50lbs).

## POUVOIR COUVRANT

- Environ 5,6 m<sup>2</sup> (60 pi<sup>2</sup>) par sac à une épaisseur de 3mm (1/8 ").
- Environ 2,8 m<sup>2</sup> (30 pi<sup>2</sup>) par sac à une épaisseur de 6mm (1/4 ").
- Variable selon l'épaisseur utilisée pour niveler les surfaces.
- Tous les pouvoirs couvrants sont approximatifs; ils dépendent du matériau de support, des reliefs et des techniques individuelles d'application.

## MÉLANGE

- Dans un récipient propre, vider un sac de mélange à crépis ADEX PARGEX, y ajouter environ 4,5 litres (1,2 US gallons) d'eau et mélanger.
- Lorsque le produit est homogène, attendre 5 minutes et agiter à nouveau.
- Aucun autre produit (tel antigel, accélérateur ou autre) ne peut y être ajouté.

## PRÉPARATION DES SURFACES

- L'application doit être effectuée sur un substrat approuvé ou sur une surface conçue pour recevoir la base ADEX DRYMIX.
- Pour une application directe sur le béton, la surface doit être propre, en bon état, sans efflorescence, graisse, huile ou peinture. L'application sur toutes autres surfaces requiert une couche de latte métallique galvanisée ancrée mécaniquement.

- La surface doit être humidifiée avec de l'eau pour qu'elle soit saturée mais non liquide avant la pose du produit.
- Protéger les aires et surfaces environnantes contre tout dommage ou contact avec ce mélange cimentaire.

## INSTALLATION

- Appliquer une couche de mélange à crépis ADEX PARGEX de 3 mm (1/8 ") à 6 mm (1/4 ") sur la surface préparée. Réappliquer une couche mince au besoin une fois que l'application initiale est sèche.

## FINITION

- Utiliser une truelle de bois, plastique, ou métal pour créer une surface lisse et homogène.
- Pour atteindre un fini plus rugueux, laisser partiellement sécher le mélange à crépis ADEX PARGEX et finir la texture à l'aide d'une truelle avec éponge.

## NETTOYAGE

- Laver immédiatement les outils avec de l'eau pendant que le matériau est encore humide. Le matériel durci devra être retiré mécaniquement.

## TEMPS DE SÉCHAGE

- Le séchage varie selon la température et le taux d'humidité relative. Il est d'environ 24 heures sous conditions climatiques normales.

## ENTREPOSAGE

- Conserver les produits bien au sec.

## DURÉE DE CONSERVATION

- Minimum de 12 mois si le produit est correctement entreposé dans un récipient hermétique.

## LIMITATIONS

- La température ambiante et celle de la surface du support devront être maintenues à 5°C (41°F) et plus durant une période minimale de 24 heures.
- Pendant l'installation, minimiser l'exposition des contenants à des températures supérieures à 32°C (90°F).

Le présent document contient les informations actuelles en date du document. Elles ne sont fournies qu'à titre indicatif et sont sujettes à des modifications sans préavis. Systèmes ADEX inc. se réserve le droit de faire toutes modifications éventuelles en tenant compte des progrès technologiques. Le professionnel (concepteur spécialisé, architecte, ingénieur ou tout autre professionnel) qui choisit de faire un usage, quel qu'il soit, de ces informations, assume l'entière responsabilité, de quelque nature qu'elle soit, directe ou indirecte, qui pourrait découler de cet usage. Systèmes ADEX inc. n'assume ni n'engage aucune responsabilité pouvant donner lieu à des dommages, défauts, défectuosités, déficiences, préjudices, pertes ou diminution de profit, qu'ils soient directs ou indirects, résultant de cet usage par le professionnel. **SVP consulter [www.adex.ca](http://www.adex.ca) pour obtenir la dernière version de ce document.**

Novembre 2019

Système Adex Inc.  
7911, Marco Polo  
Montréal (Québec) Canada H1E 1N8  
[www.adex.ca](http://www.adex.ca)  
T 514-648-1213 | F 514-648-9597

